

HSM SECURIO C18 - 3,9 x 30 mm



Niszczarka dokumentów HSM SECURIO C18

Kompaktowa, funkcjonalna i wygodna. Wyposażona w hartowane stalowe wałki tnące oraz osłonę bezpieczeństwa z czujnikiem nacisku. Cicha niszcarka dokumentów z wyjmowanym pojemnikiem na ścinki – dla wymagających użytkowników do zastosowania w biurze oraz domu. Gwarancja typu door-2-door

Parametry

Numer zamówienia:	1913121	Pojemność kosza:	25 l
EAN	4026631056762	Objętość w arkuszach (80 g):	351
Rodzaj cięcia:	cięcie na ścinki	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 55 - 58 dB(A)
Rozmiar cięcia:	3,9 x 30 mm	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	365 x 280 x 542 mm
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-3 F-1 P-4 T-4	Waga maszyny:	11 kg
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²:	8 - 9	Linia produktów powiązanych:	SECURIO
Pobór mocy silnika:	360 W	Niszczone materiały:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50 Hz		
Szerokość otworu wlotowego:	230 mm		

Informacje o produkcie



Wałki tnące z hartowanej stali z dożywotnią gwarancją rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację.



Wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W dzięki inteligentnemu programowi kontroli zużycia energii EcoSmart.



Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia.

HSM®



Cicha praca

Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.



Blue Angel

Niszczarka dokumentów otrzymała certyfikat Blue Angel za trwałą konstrukcję, niskie zużycie energii oraz zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.



Funkcja zapobiegania zacięciu papieru

Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatory papieru i zapewnia wysoką wydajność.



Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika

Lekki nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje podawanie papieru.



Automatyczne uruchamianie i wyłączanie

Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.

